

Funkční pouze v Windows XP, 2000 a Vista.

Zabraňte automatickému uspání PC po dobu nahrávání!!!

Připojte přes přiloženou redukci RS232 přijímač k PC (není zapnutý do sítě)

Otevřete UART Upgrade Tool.exe

Zvolte ve FilePath potřebný soubor

Klikněte na Upgrade

Objeví se Vám nápis dle obrázku 1

Zapněte přijímač do sítě

Objeví se nápisy Send connect....CRC OK dle obrázku 2

Čekejte cca 30s, než začne nahrávání nového sw. V Send Head: začne odpočet.

